

K-PROOF® POINTS FORTS



Adapté pour le contact avec les aliments



100% pierre naturelle



Haute résistance à l'abrasion



Très résistant aux aliments:
(huile, citron, vin, vinaigre, café, etc.)



Haute résistance aux chocs



Haute résistance aux chocs thermiques



Aucun changement de couleur dans le temps



Facile à nettoyer et à entretenir
avec un détergent neutre



Made in Italy

KProof®



FR

KProof®

Natural by choice

SOIN ET
MAINTENANCE





MARMOTEX
100% EN PIERRE NATURELLE

■ Le plan de travail en vrai et authentique pierre 100% naturelle

K-PROOF® est le plan de travail en pierre 100% naturelle non poreuse garantissant le maximum d'hygiène. Il est résistant aux tâches de produits alimentaires (comme par exemple café, vin, jus de citron, vinaigre, huile, etc.), à l'abrasion, aux chocs thermiques et n'est pas sujet à la variation de couleur dans le temps. Toutes ces qualités rendent le plan du travail en quartz **K-PROOF®** unique en son genre.

■ Nettoyage quotidien

Pour le nettoyage quotidien de plan du travail **K-PROOF®** de l'eau chaude et un chiffon en microfibre ou une éponge non-abrasive sont suffisant, jusqu'à l'élimination de la tâche. Après sécher avec un chiffon doux.

■ Nettoyage des taches difficiles

On conseille de nettoyer le plan de travail régulièrement afin d'éviter la formation de taches plus difficiles à traiter. Pour un entretien parfait de plan de travail **K-PROOF®**, comme par exemple avec des taches de résidus alimentaires gras ou d'autre types, Marmotex a élaboré **K-NEAT®**, un produit spécifique pour maintenir l'hygiène et garder l'aspect d'origine.

En absence de **K-NEAT®** il est recommandé d'utiliser un détergent dégraissant et désinfectant neutres et non-agressif. Il est recommandé de tester le produit avant sur une petite surface, afin de tester son efficacité. Laisser agir le produit pendant deux minutes en maximum et rincer à grande eau. On recommande un nettoyage préalable avec de l'eau chaude et un chiffon doux.



■ Tache de calcaire

Utiliser un nettoyeur anticalcaire non corrosif à base de vinaigre et traiter préalablement une petite surface du plan de travail pour vérifier l'efficacité du produit. Laisser agir le produit pendant 2 minutes maximum et rincer abondamment à l'eau tiède et sécher avec un chiffon doux.

■ Résidus de silicone ou de mastic suite à l'installation

Il est recommandé d'éliminer rapidement les excédents sans utiliser d'objets pointus ou abrasifs pour ne pas endommager le plan de travail **K-PROOF®**

■ A éviter ⚠

Ne pas utiliser:

- D'eau de javel, de produits fortement alcalins comme la soude caustique et autres substances corrosives
- D'anticalcaire corrosifs ou très concentrés
- De produits à base de solvants comme l'acétone, white spirit et diluant
- Produits lustrant ou décapants.

Lire attentivement les notices d'utilisations des produits avant de les utiliser, car une mauvaise utilisation pourrait entraîner une détérioration définitive.

L'entretien de **K-PROOF®** est très simple, en cas de doutes n'hésitez pas à nous contacter.

customercare@k-proof.it